

DM-141 SD Standalone Digital Modulator CVBS to DVB-T Digital RF



Manual de usuario

User manual

Manuel d'utilisateur

CAPÍTULO 1 Introducción	4						
Descripción general	4						
Esquema de conexión del sistema							
CAPÍTULO 2 Instrucciones de seguridad e instalaciones							
Safety Instructions	7						
Instalationes	7						
Instalación en cascada	8						
CAPÍTULO 3 Software TS Creator	10						
Instalación	10						
Funciones de "Creator"	10						
Gestión de archivos	12						
CAPÍTULO 4 Funciones y manejo del dispositivo							
CAPÍTULO 5 Funciones de grabado y reproducción de TS en una me	moria						
USB	18						
CHAPTER 1 Product Introductions	20						
General Description							
System Connection Chart							
CHAPTER 2 Safety Instruction and Installations							
Safety Instructions							
Installations							
Cascade installation							
CHAPTER 3 Operations of TS Creator Software							
Installation							
Operations of "Creator"							
File Management							
CHAPTER 4 Devices Operations and Management							
CHAPTER 5 Operations of Record TS and Play TS through USB Disk							

CHAPITRE 1 Introduction	39
Schéma de connexion	40
CHAPITRE 2 Sécurité et installation	42
Sécurité	42
Installation en cascade	43
CHAPITRE 3 Software TS Creator	46
Installation	46
CHAPITRE 4 Fonctionnement et utilisation	48
CHAPITRE 5 Enregistrement et lecture de TS dans une mémoire USB	54
APPENDIX	57



CAPÍTULO 1 Introducción

Descripción general

El modulador digital doméstico DM-141 permite distribuir señales de audio vídeo gracias a su entrada RCA y vídeos grabados y reproducidos desde el puerto USB que posee para el entretenimiento, vigilancia, cartelería digital en hoteles u otros establecimientos, etc. Se trata de un dispositivo todo en uno que integra codificación MPEG-2 y las señales de audio-vídeo en DVB-T por la salida RF.

Las fuentes de video pueden ser receptores de satélite, cámaras de circuito cerrado de televión, reproductores Blue-Ray, antenas, etc. El canal generado ha de recibirse mediante TV con receptor digital DVB-T, receptores digitales DVB-T, etc.



Toma de tierra: para conectar el cable de tierra de la instalación

DC 12V: Conector de alimentación.

CVBS: Entrada de video compuesto, soporta NTSC y PAL.

L/R channel: Canales de audio estéreo izquierdo y derecho.


RF in: entrada de señal RF con 10 dB de atenuación en el paso.

RF out: Salida de señal RF (30-960 MHz, 71~91 dbµV).





Esquema de conexión del sistema





Especificaciones técnicas

Codificación						
	Codificación		MPEG-2 MP@ML(4:2:0)			
Vídeo	Interfaz		CVBS *1			
	Resolución		720x576_50i (PAL); 720x480_60i (NTSC)			
	Bit rate		1.000~19.500 Mbps			
Audio	Codificación		MPEG1 Layer II			
	Interfaz		1*Stereo /mono			
	Tasa de muestreo		48KHz			
	Bit rate		64, 96, 128, 192, 256, 320, 384kbps			
Modulación						
Estándar de modulación D		DVB-T	DVB-T COFDM			
Ancho de bando	Ancho de banda		6M, 7M, 8M			
Constelación		QPSK, 16QAM, 64QAM,				
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.				
Intervalo de guarda		1/32, 1/16, 1/8, 1/4.				
Modo		2K				
MER		•42dB				
Rango de frecuencias 3		30~960	30~960 MHz, 1KHz step			
		-16~ -3	36 dBm (71~91 dbμV), 0.1db step			
Sistema						
Controles	Controles		LCD + botones			
Idioma Inglés						
LCN Sí		Sí				
Acutalización JTAG o		JTAG o	USB			
General						
Alimentación DO			DC 12V			
Dimensiones 15		153*11	153*110*50mm			
Peso		< 1kg				
Temperatura de operación		0~45 ° C				



CAPÍTULO 2 Instrucciones de seguridad e instalaciones

Safety Instructions

ATENCIÓN: No se recomienda el arranque en caliente, puede provocar que el equipo deje de funcionar. Para prevenir del fuego o de una electrocución, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.

El modulador digital se alimenta mediante fuente de tensión externa de 12V DC. La fuente de alimentación externa no debe exceder de la tensión recomendada, ya que pueden producirse daños irreparables en el dispositivo y la consiguiente invalidación de la garantía. Por lo tanto:

- No sustituya la fuente de alimentación por una con un voltaje superior a 12V DC.
- No conecte el dispositivo a la toma de corriente si el cable de conexión está dañado.
- No conecte el dispositivo a la fuente principal hasta que todas las conexiones estén realizadas correctamente.
- No corte el cable.

Evite instalar el dispositivo cerca de un foco de calor o en áreas de humedad elevada.

No cubra el dispositivo con elementos que obstruyan las ranuras de ventilación. Si el modulador ha sido mantenido en condiciones de frío durante un largo período, manténgalo en un lugar templado durante al menos 2 horas antes de conectarlo.

Monte el dispositivo en vertical con los conectores colocados en la parte superior. Cuando sea necesario realizar una sustitución asegúrese que se realiza bajo la supervisión de las indicaciones del fabricante. Una reparación no autorizada, puede dañar el equipo produciendo fuego, riesgo de electrocución u otros daños.

Para más información consulte con nuestro departamento técnico.

Instalationes




Riesgo de daño del dispositivo

La manipulación mecánica de la unidad puede producir que ésta se dañe. No conecte la

unidad a la fuente de alimentación antes o durante el ensamblado. Conecte la unidad como se indica a continuación:


- Monte el dispositivo y fijelo a la pared mediante tirafondos. Deje 10 cm de espacio libre alrededor de cada unidad para poder operar con comodidad.
- Conecte los cables de de la fuente de audio/video. La señal debe provenir de un monitor, DVD, receptor, cámara CCTV, etc.
- Opcionalmente conecte la señal de antenna en la entrada de RF para mezclar con el canal generado.
- Conecte el cable de la salida RF al receptor o la TV.
- 5. Conexión del alimentador: a) Conecte el cable de tierra; b) Conecte el dispositivo al alimentador. c) Conecte el alimentador a la toma de corriente.




MALCAD

Instalación en cascada.

Es posible colocar varios DM-141 en cascada. Para cascadar dos o más dispositivos, conecte el la salida de RF del modulador a la entrada RF del siguiente:









CAPÍTULO 3 Software TS Creator

El modulador digital DM-141 tiene la función de crear vídeos TS con el software suministrado con el producto. Los usuarios pueden crear archivos *.ts que contengan imágenes, videos y audios de un modo simple e intuitivo, y reproducirlos en una TV a través del puerto USB del DM-141.

Formatos de archive soportados:

Imagen: JPG, PNG, BMP, GIF

Vídeo: MP4, WMV, AVI, MPG, TS, MKV...

Audio: MP3, WAV

Instalación


1. Descargue el software "TS Creator" a su PC

2. Si su PC no tiene instalado "Net Frame 2.0", haga doble click en "NetFx20SP2 x86.exe" para completar la instalación.


3. Haga doble click sobre is "Setup.exe" para instalar "Creator" y generar un acceso directo en su escritorio.

Funciones de "Creator"

Haga doble click en el acceso directo "Creator", se abrirá una ventana como esta:



seleccioneando este botón.



Play Una vez finalizado el usuario puede pulsar "Play" para reproducer el vídeo TS generado.




Gestión de archivos


Después de acabar la transformación, los usuarios puede almacenar los vídeos en un directorio. Por ejemplo, salvamos el vídeo en "D:\ABC".

Gestión:

Tres archivos generados con los paquetes nulos filtrados.



Dos archivos generados sin los paquetes nulos filtrados.



Notas:

- Todos los nombres de archivo se generan automáticamente.
- Renombre estos archivos antes de crear archivos nuevos para evitar que se sobreescriban.
- Si renombra "FinalOutput-204-0.ts" or "FinalOutput-204-0.tsinfo", mantenga siempre los mismos nombres (a excepción de la extension) de tal modo que el DM-141 pueda leerlo y reproducirlo.

CAPÍTULO 4 Funciones y manejo del dispositivo

El modulador digital DM-141 se programa mediante el teclado y la pantalla LCD.




Pantalla LCD - Presenta el menú seleccionado y los parámetros a introducir.

LED - Indican el estado actual del modulador:

- Power: Indica que el modulador está encendido.
- Alarm: este indicador permanece encendido cuando hay un error.
- Lock: se enciende cuando se conecta la fuente de señal.

Teclas Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo – Use estos botones para cambiar de pantalla, desplazar los elementos moviendo con las flechas, o cambiar el valor de los parámetros en el modo programación.

Enter – Use esta tecla para entrar a un submenú o salvar una nueva configuración después del ajuste; Presiónelo para comenzar a ajustar el valor de ciertos parámetros cuando el cursor esté en cada valor con las teclas Arriba y Abajo;




Presiónelo para activar las selecciones escondidas y cambiar los parámetros con las teclas Arriba/Abajo (o Izquierda/Derecha).




Menu - Presione esta tecla para volver atrás.

Lock – Bloqueo de pantalla/Salir de bloqueo de pantalla, y entrar en el menu después de la inicialización del dispositivo. Después de presionar la tecla **Lock**, el sistema preguntará al usuario si quiere salvar la configuración actual o no. Si no, la pantalla LCD presentará el estado actual de configuración.

Cuando se conecte el medidor de campo, el LCD comenzará a inicializar el programa. En el siguiente esquema se observa como se ve por pantalla el menú completo y su estructura.





- 1) DVB-T: Estándar de modulación; XX.XXX M: Frecuencia actual de salida; U: Indica la inserción de una memoria USB; 1080i: resolución de vídeo de la fuente de señal; X.XX Mbps: Bit rate actual.
- **2**) Alarm Status: Por ejemplo, si el cable de la señal está desconectado, aparecerá por pantalla *Video 1 Not Lock*.
- **3**) Uptime: Presenta por pantalla el tiempo de funcionamiento del dispositivo desde que se encendió.
- **4**) Video Parameters: El usuario puede meter cada uno de los parámetros respectivamente para ver el estado del vídeo y configurar la norma de vídeo. Puede también ajsutar los valores del resto de parámetros. (Bit rate: 0.500~19.500 Mbps; Brightness & Contrast & Saturation: 0-255; Hue: -128 +127).
- **5**) Audio Bit rate: Seleccione el bit rate de audio entre 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps.

Audio Broadcast: Enable – El programa generado únicamente distribuirá el audio sin la imagen.; Disable – Cancela el modo difusión para reanudar el audio y el vídeo.

- 6) Program Information: El usuario puede habilitar o deshabilitar el programa de salida en el menú *Program Output*. Puede también puede entrar para configurar los parámetros *Service Name, Program Name, Program Number*, y los PIDs para *PMT, PCR, Video* y *Audio*, y editar el LCN (Número Lógico de Canal). *EIT Event* El usuario puede entrar a este menu para configurar el EIT (Tabla de Información de Eventos) para el actual y próximo evento de programación. El EIT contiene Start Year (Año de comienzo), Start Time (Hora de comienzo), Duration (Duración), y Event Name (Nombre de evento) del evento. Toda la información EIT puede presentarse en la pantalla de la TV cuando se seleccione la opción de insertar EIT (más información en página 18). *VCN* Número de canal virtual.
- 7) Bandwith: Seleccione entre 6MHz, 7MHz y 8MHz.
- 8) Constellation: DVB-T el modulador contiene 3 modos de constelación 64 QAM, QPSK y 16 QAM.
- 9) FFT (Modo de transmisión): 2K
- 10) Guard Interval: Seleccione entre 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4.
- 11) Code Rate: Se refiere al FEC-Forward Error Correction. Seleccione entre 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.

- NOTA: Las diferentes combinaciones del ancho de banda, la constelación, el intervalo de guarda y el FEC formarán un ratio de codificación diferente a la salida. Véase la tabla 2 del apéndice.
- 12) RF Frequency: Ajuste la frecuencia de salida entre 30 y 999 MHz. Ajúste este parámetro teniendo en cuenta la situación regional del entorno o de los servicios en emisión locales.
- 13) RF Level: Ajuste el nivel de salida entre los -16 y los -36 dBm.
- 14) RF On: Puede elegir el encendido o apagado de RF en este menú.
- 15) Bit Rate: Puede ver el bit rate actual y máximo que puede tener el modulador.
- **16**) TSID: (Transport Stream ID) Puede ver y ajustar el identificador del Transport Stream entrando en este menú.
- 17) ONID: (Original Network ID)- Puede ver y ajustar el identificador original de red entrando en este menú.
- 18) NIT: (Network Information Table) La tabla NIT es muy importante para describir la red y los diferentes TS contenidos en la instalación. El usuario puede entrar en los submenús para ver y editar los valores y seleccionar el modo LCN, y seleccione si introducir la tabla NIT. Si el usuario elige inserter NIT, información (Identificador de Red, Nombre de Red, Modo LCN, Datos Prviadas y el LCN del programa mencionado en la explicación número 6) se añadirá al transport stream.
- > NOTA: Cuando Private Data, se configure como 0*0, el valor no es válido.
- **19**) VCT (Virtual Channel Table): Tabla de canales virtual. Este menú contiene dos submenús, Modulation Mode y VCT Insert. El usuario puede editar el modo de modulación en el rango de 0-255.
- **20**) EIT: EIT Insert Como se menciona en el punto 6, la tabla de información de eventos puede ser seleccionada para inserter el TS o no en este menú. Si se hace, el EIT se verá en la pantalla TV. Language Code para configurar el lenguaje del EIT. Por ejemplo, el código para ingles es *eng*. Si configure el código como *eng*, el EIT mostrado en pantalla estará en ingles.
- 21) 25) Veáse el *Capítulo 5* para más detalles.

- 26) Save Config: Yes/No- para guardar o no la configuración realizada.
- 27) Load Saved CFG: Yes/No para cargar o no una configuración guardada.
- 28) Reset all sets: Yes/No permite volver o no a los valores de fábrica.
- **29**) LCD Time out: Es el tiempo en el que se apagará la pantalla LCD después de dejar de manejar el modulador. Seleccione entre 5s, 10s, 45s, 60s, 90s y 120s (segundos).
- **30**) Key Password: El usuario puede configurar 6 contraseñas digital para desbloquear le teclado
- **31**) Lock Keyboard: Seleccione Yes para bloquear el teclado, con lo que el teclado no estará activo. Para volver a activar el teclado se requiere la entrada de la contraseña. Esta operación sólo se realiza una vez. (Si ha olvidado la contraseña, introduzca la contraseña por defecto "005599").
- **32**) Product ID: El usuario puede ver el número de serie del dispositivo. Es un dato de sólo lectura y único.
- **33**) Version: Se muestra en pantalla la información de versión del dispositivo. *Encoder Modulator*: nombre del dispositivo; *SW*: versión de software; *HW*: versión de hardware.

CAPÍTULO 5 Funciones de grabado y reproducción de TS


en una memoria USB

El modulador digital DM-141 tiene las funciones de:

1. Creación de videos en *.ts

Ver capítulo 3.

2. Grabar y salvar TS



- Conector la fuente de señal, entre en "Start Record" y elija "Yes" para comenzar la arabación TS.
- 2) Advanced Config: Configuración avanzada.




File size: el usuario puede configurar el tamaño del archivo *.ts a grabar. Un archivo único puede tener hasta 2GB de tamaño máximo.

Filter null PKT: El usuario puede decidr si se graban o no los paquetes vacíos del *.ts. File save mode: hay tres modos: "single file" (Por ejemplo, cuando el tamaño del archive está configurado como 1GB y el *.ts está grabado por encima de 1GB, automáticamente para de grabar el TS). "Segmented file" (Por ejemplo, cuando el tamaño del archive está configurado como 1GB y el *.ts está grabado por encima de 1GB, automáticamente se salvan los archivos y continúa grabando el TS y salvando en el archivo siguiente hasta que se llena el USB). "Loop record": (automáticamente se salvan los archivos y continúa grabando el TS. Cuando la memoria está llena, se reemplazan por los archivos nuevos.)

File name: Se entra en este menu para editar el nombre de los archivos *.ts para su grabación. Por ejemplo, el usuario quiere nombrarlo como "Record-", dará el nombre a los archivos *.ts "Record-001.ts", "Record-002.ts"... "Record-00N.ts".


Automatic Record: Los usuarios pueden seleccionar si configurar el DM-141 para grabar el TS automática o manualmente.

3. Reproducción TS



- 1) File browse: En este menu se puede ver un listado de los videos guardados, elegir un archivo y presionar la tecla "Enter" para comenzar la reproducción.
- Play mode: el usuario puede seleccionar el modo de reproducción para salvar archivos *.ts como necesite antes de reproducir archivos *.ts.

Cuando el *.ts se esté reproduciendo, la pantalla LCD del DM-141 presentará en pantalla:




Reproducción en bucle; A Reproducir todo; A Todo en bucle; 1 Un




archivo

Aquí el teclado tiene otras funciones:




4. Uso de la memoria




Los usuarios pueden entrar en este menu par aver el estado de la memoria USB.

5. Actualización



Seleccione "Yes" para actualizar el DM-141 con un archive de actualización en la memoria USB.

6. Extraer la memoria USB



Seleccione "Yes" para extraer la memoria USB con seguridad.

CHAPTER 1 Product Introductions


General Description

DM-141 series encoder & modulator is ALCAD's consumer electronics which allow audio/video signal input in TV distributions and video recorded and playback from a USB port with applications in home entertainment, surveillance control, hotel Digital Signage, shops etc.

It is an all-in-one device integrating MPEG-2 encoding and modulating to convert

audio/video signals into DVB-T RF out.

The signals source could be from satellite receivers, closed-circuit television cameras, Blue-ray players, and antenna etc. its output signal is to be received by a DVB-T standard TV, DVB-T STB etc.




Grounding: to connect the earth cable

DC 12V: power input

CVBS: composited video input supporting NTSC and PAL


L/R channel: Stereo Left and Right audio channels RF in: to combine input RF signal (10 dB attenuation)

RF out: to distribute modulated signal (30-960 MHz, 71~91 dbµV)





System Connection Chart





Technical Specifications

Encoding Section							
	Encoding		MPEG-2 MP@ML(4:2:0)				
Video	Interface		CVBS *1				
	Resolution		720x576_50i (PAL); 720x480_60i (NTSC)				
	Bit rate		1.000~19.500 Mbps				
Audio	Encoding		MPEG1 Layer II				
	Interface		1*Stereo /mono				
	Sample rate		48KHz				
	Bit rate		64, 96, 128, 192, 256, 320, 384kbps				
Modulator Section							
Standard		DVB-T	COFDM				
Bandwidth 6M, 7N		6M, 7N	, 7M, 8M				
Constellation QPSK,		QPSK,	PSK, 16QAM, 64QAM,				
Code rate 1/2, 2/		1/2, 2,	/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.				
Guard Interval 1/32,		1/32,	1/32, 1/16, 1/8, 1/4.				
Transmission Mode: 2K		2K	2K				
MER •Z		•42dB	•42dB				
RF frequency 30~9		30~960	30~960 MHz, 1KHz step				
RF output level -16~ -3		-16~ -3	16~ -36 dBm (71~91 dbµV), 0.1db step				
System							
		Local control: LCD + control buttons					
Language English		English	English English				
LCN Insertion yes		,					
10		JTAG o	G or USB				
General	General						
11 /		DC 12\					
			0*50mm				
ū		< 1kg					
Operation temperature 0		0~45 º	С				



CHAPTER 2 Safety Instruction and Installations

Safety Instructions



WARNING: Hot plug is not allowed since it may cause system halted.

To prevent fire or electrical shock, do not expose the device to rain or moisture.

The encoder modulator is powered with a voltage of 12V DC. The power supply voltage must not exceed the recommended voltage, which otherwise may cause irreparable damage to the device and the invalidation of the warranty. Therefore:

- Do not replace power supply with a voltage greater than 12V DC.
- Do not connect the device to the power if the power cord is damaged.
- Do not plug the device into mains supply until all cables have been connected correctly.
- Do not cut the cord.

Avoid placing the device next to central heating components and in areas of high humidity.

Do not cover the device with elements that obstruct the ventilation slots.

If the encoder modulator has been kept in cold conditions for a long time, keep it in a warm room minimum 2 hours before plugging into the mains.

Mount the device in vertical position with the connectors located on the top side.

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutes may result in fire, electric shock or other hazards. Safety check- Upon completion of any service or repairs to this device, ask the service technician to perform safety checks to determine that the device is in proper condition.



Installations



RISK OF damage to the unit

Mechanically handling the unit may result in damage. Do not connect the unit to the power supply before or during assembly. Connect the unit as below instructed.




NO HOT PLUG!

- Mount and tighten the screws and plugs to secure the unit to the wall.
 Left 10 cm of free space around from each unit.
- Connect cables to audio/video source. The signal source can be from a surveillance monitor, DVD, set-top box, CCTV and etc.



- Optionally, connect the loop-through RF input coaxial cable.
- Connect cable to RF output to STB/TV.
- Power supply connection:
 a) Connect the earth cable;
 b) Connect the power plug to the unit




mains connector; c) Connect the power plug to the mains socket.

Cascade installation


DM-141 unit has 1 AV analogue TV signal to RF output encoded as DVB-T Digital TV signal.

Several DM-141 units can be cascaded in order to increase the capacity. The maximum capacity of a series of N units is 1xN incorporated TV signals. To cascade 2 or more units,

connect the RF output of the preceding unit to the TV input (loop-through) of the next unit (see below illustration).









CHAPTER 3 Operations of TS Creator Software

DM-141 encoder modulator has a function to create TS videos with the software supplied with the product. Users can create *.ts files containing images, videos and audios in a simple and intuitive way, and play them on a television through DM-141's USB port. File format supported include:


Image: JPG, PNG, BMP, GIF/Video: MP4, WMV, AVI, MPG, TS, MKV... /Audio: MP3, WAV

Installation


- 4. Download our "TS Creator" software package on your PC to get the installer and its auxiliary routine.
- 5. Occasionally, if your PC hasn't installed "Net Frame 2.0" yet, double-click "NetFx20SP2_x86.exe" until complete the installation.
- 6. Double-click w "Setup.exe" application to install the "Creator" and generate a desktop shortcut.

Operations of "Creator"

Double-click the "Creator" shortcut icon, it will trigger an operation interface like below:



generated TS video.



29




File Management


After finishing the transformation, users can find out the videos files generated according the Saving Directory. For example, we save the video in "D:\ABC" so we can find it in Disk D\Folder ABC.

Management:

Three files will be generated if the Null Packet has been filtered.



4. Two files will be generated if the Null Packet has **not** been filtered.



Remarks:

- All the file names are automatically generated.
- Rename the files before creating a new video to avoid covering the previous files.
- If you rename "FinalOutput-204-0.ts" or "FinalOutput-204-0.tsinfo", always keep the names the same (Extension excluded) and then DM-141 can read them and play the video.

CHAPTER 4 Devices Operations and Management

DM-141 is controlled and managed through the key board and LCD display.




LCD Display – It presents the selected menu and the parameter settings. The backlight in the display is on when the power is applied.

LED - These lights indicate the working status


- Power: It lights on when the power supply is connected.
- Alarm: It lights on when the there is error, such as the signal source loss.
- Lock: It lights on when the signal source connected and goes off when the signal lose.

Left/Right/Up/Down buttons – Use these buttons to turn the screen pages, shift the target items by moving the triangle, or change the parameter settings in the program mode.

Enter – Use this button to enter a submenu or save a new setting after adjustment; press it to start adjusting the value of certain items when the corresponding underline flash with Up and Down buttons;




Press it to activate the hidden selections and change the setting with Up and Down (or Left and Right) buttons.




Menu - Press this button to step back

Lock – Locking the screen / cancelling the lock state, and entering the main menu after the initialization of the device. After pressing lock key, the system will question the users to save present setting or not. If not, the LCD will display the current configuration state.

When the power is connected, the LCD will start to initialize the program. The LCD menu goes as below chart.





- 1) DVB-T: modulating standard; XX.XXX M: the current output frequency; U: symbol of the USB disk insertion; 1080i: video resolution of signal source; X.XX Mbps: the current encoding bit rate
- **2**) Alarm Status: For example, if the signal cable disconnected, it will display *Video 1 Not Lock* under this menu.
- 3) Uptime: It displays the working time duration of the device. It times upon power on.
- **4**) Video Parameters: User can enter the items respectively to view the video status and set video norm. User can also adjust values of rest items (Bit rate: 0.500~19.500 Mbps; Brightness & Contrast & Saturation: 0-255; Hue: -128 +127).
- **5**) Audio Bit rate: Select audio bit rate among 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps. Audio Broadcast: Enable the output program will broadcast only audio without the picture; Disable cancel broadcast mode to resume both audio and video.
- **6)** Program Information: User can enable or disable the program output under menu *Program Output*. User can also enter the other items to edit the *Service Name, Program Name, Program Number*, and PIDs of *PMT, PCR, Video* and *Audio*, and edit LCN (Logical channel number). *EIT Event* User can enter this menu to setup EIT (Event Information Table) for the current and next program event. The EIT contains Start Year, Start Time, Duration, and Event Name of the event. All the EIT information can be displayed on the TV screen on condition that the EIT is chosen to insert (see explanation 18.). *VCN* virtual channel number
- 7) Bandwidth: choose between 6M, 7M and 8M.
- **8)** Constellation: DVB-T modulator contains 3 constellation modes 64 QAM, QPSK and 16 QAM.
- 9) FFT (Transmission Mode): 2K
- 10) Guard Interval: Select among 1/32, 1/16, 1/8 and 1/4.
- 11) Code Rate: It refers to FEC-Forward Error Correction rate. It contains 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8.
- > NOTE: The different combination of bandwidth, constellation, guard interval and code rate (FEC) will form a different output code rate. Please refer to appendix table 2.

- **12**) RF Frequency: Adjust it at range of 30 to 999 MHz. Set it according your regional situation or inquire your local services.
- 13) RF Level: Adjust it at range of -16~ -36dBm.
- 14) RF On: User can choose to turn on or turn off the RF under this menu.
- 15) Bit Rate: User can read the current modulating bit rate and the maximum bit rate
- 16) TSID: (Transport Stream ID) User can view or adjust after enter this menu.
- 17) ONID: (Original Network ID)-User can view or adjust after enter this menu.
- 18) NIT: (Network Information Table) NIT table is a very important table for describing the network and TS. User can enter the submenus displayed and edit the values or select the LCN (Logical channel number) mode, and choose whether to insert the NIT. If user chooses to insert the NIT, information (Network ID, Network Name, LCN Mode, Private Data and LCN number of the program mentioned in explanation 6) will be added to the transport stream.
- > **NOTE**: when the Private Data is set as 0*0, it is invalid.
- 19) VCT: Virtual Channel Table. This menu contains two sub-menus, Modulation Mode and VCT Insert. User can edit modulation mode at the range of 0-255.
- **20**) EIT: EIT Insert As mentioned above (6), the event information table can be chosen whether to insert into the TS or not under this menu. If yes, the EIT information set above (6) will be displayed on the TV screen. Language Code to set the EIT language For example, code of the English language is *eng*. If you set the code as *eng*, the EIT displayed will be in English language.
- 21) 25) Please refer to Chapter 5 for details.
- 26) Save Config: Yes/No-to save/give up the adjustment of setting.
- 27) Load Saved CFG: Yes/No-to load/ not to load the saved configuration.
- 28) Reset all sets: Yes/No-choose/not choose the factory's default configuration.
- **29**) LCD Time out: A time limit that LCD will light off. Choose among 5s, 10s, 45s, 60s, 90s and 120s (seconds).
- 30) Key Password: User can set a 6-digital password used to unlock the keyboard.
- **31**) Lock Keyboard: Choose Yes to lock the keyboard, then the keyboard cannot be applicable. It is required to input the password to unlock the key board. This operation is



one-off. (If forgetting your password, please use the universal code "005599".)

- 32) Product ID: User can view the serial number of this device. It is read-only and unique
- **33**) Version: It displays the version information of this device. *Encoder Modulator*: the name of the device; *SW*: software version number; *HW*: hardware version number. User can also press ENTER again to view the published time of this device.


CHAPTER 5 Operations of Record TS and Play TS through USB Disk

The DM-141 encoder modulator has new functions of:

7. *.ts Video Creation

See Chapter 3.

8. TS Record and Save



- 3) Connect the signal source, enter "Start Record" and choose "Yes" to start recording the encoded TS.
- 4) Advanced Config:

File size: users can set the file size for the *.ts to be recorded. A single file can be maximum 2000M in size.

Filter null PKT: Users can decide whether to filter the null packet for the *.ts files to be recorded.


File save mode: there are 3 modes provided: "single file" (For example, when the file size is set as 1000M and the *.ts is recorded up to 1000M, it automatically stops recording TS.). "Segmented file" (For example, when the file size is set as 1000M and the *.ts is recorded up to 1000M, it automatically saves the files and continues to record TS and save it to next file until the USB memory is full.) . "Loop record": (it automatically saves the files and continues to record TS and save it to next file. When

the USB memory is full, it replaces the previous files.)

File name: Users can enter this menu to edit name for the *.ts files to be recorded. For example, if users name it "Record-", it will give name to the saved *.ts files "Record-001.ts", "Record-002.ts"... "Record-00N.ts".


Automatic Record: Users can choose whether to set DM-141 record the TS automatically or manually.

9. TS Playback




- File browse: There is a video list under this menu, choose one file and press "Enter" button to start play.
- 4) Play mode: User can select a play mode for the saved *.ts files as needed before playing the *.ts file.

When the *.ts is being playing, DM-141 LCD will present a playing interface as shown below.



 \Box single loop; \triangle play all; \triangle loop all; \triangle single file

At this time, the key board also plays a different rule




10. Disk Usage





Users can enter this menu to view the USB disk's capacity left.

11. Update



Choose "Yes" to update the DM-141 with the update file stored in the USB disk.

12. Remove Device



Choose "Yes" to safely remove the USB disk. DM-141 will then automatically resume encoding and playing the program input from the encoder module.



CHAPITRE 1 Introduction

Description générale

Le modulateur numérique domestique DM-141 permet de distribuer des signaux vidéo via son entrée audio RCA et vidéo enregistrée et utilisé à partir du port USB a pour le divertissement, la surveillance, la signalisation numérique dans les hôtels ou autres établissements, etc. Il est un tout en un seul appareil qui intègre encodage MPEG-2 et les signaux audio et vidéo en sortie DVB-T RF.

Les sources vidéo peuvent être des récepteurs satellite, CCTV circuit caméras de télévision, les lecteurs Blu-Ray, antennes, etc. Le canal généré doit être reçu par la télévision avec un récepteur DVB-T numérique, etc.



Prise de terre: Connexion pour la prise de terre

DC 12V: Entrée alimentation.

CVBS: Entrée de vidéo composite, pour NTSC et PAL.

L/R channel: Canaux audio gauche et droit.

RF in: Entrée RF avec 10 dB d'atténuation.

RF out: Sortie RF (30-960 MHz, 71~91 dbµV).







Schéma de connexion





Spécifications techniques

Encodage								
	Codification		MPEG-2 MP@ML(4:2:0)					
Vidéo	Interface		CVBS *1					
	Résolution		720x576_50i (PAL); 720x480_60i (NTSC)					
	Bit rate		1.000~19.500 Mbps					
	Codification		MPEG1 Layer II					
	Interface		1*Stereo /mono					
Audio	Taux d'échantillonnage		48KHz					
	Bit rate		64, 96, 128, 192, 256, 320, 384kbps					
Modulation								
Norme de modu	lation	DVB-T COFDM						
Largeur de band	Largeur de bande		6, 7, 8 MHz					
Constellation		QPSK, 16QAM, 64QAM,						
FEC	FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.					
Intervalle de garde		1/32, 1/16, 1/8, 1/4.						
Mode	Mode		2K					
MER		•42dB						
Gamme de fréquences		30~960 MHz (1KHz)						
Niveau de sortie	Niveau de sortie		-16~ -36 dBm (71~91 dbµV) (0.1db)					
Système								
Système de contrôle		LCD + touches						
Langue		Anglais						
LCN		Oui						
Mise à jour		JTAG ou USB						
Général								
Alimentation		DC 12V						
		153*110*50mm						
Poids	U							
Température de 0~45 fonctionnement		0~45°	С					



CHAPITRE 2 Sécurité et installation

Sécurité

ATTENTION: Le démarrage à chaud n'est pas recommandé, il peut provoquer un arrêt l'ordinateur. Pour éviter un incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Le modulateur numérique est alimenté par une tension externe de 12V. L'alimentation externe ne doit pas dépasser la tension recommandée, qui risque endommager l'appareil et par conséquent, d'annuler la garantie peut se produire. Par conséquent :

- Ne pas remplacer l'alimentation avec une tension continue autre que 12V.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise de courant si le câble est endommagé.
- Ne pas connecter l'appareil à l'alimentation principale avant que toutes les connexions soient faites correctement.
- Ne pas couper le câble.

Evitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur ou dans des zones de forte humidité.

Ne couvrez pas l'appareil avec des éléments qui obstruent les fentes de ventilation. Si le modulateur a été maintenu dans des conditions de froid sur une longue période, le stocker dans un endroit chaud pendant au moins 2 heures avant de brancher.

Monter l'appareil verticalement avec les connecteurs situés dans la partie supérieure. Lorsqu'il est nécessaire de faire un changement celui-ci sera effectué sous la supervision du fabricant. Réparation non autorisée elle peut, endommager l'équipement et provoquer un incendie, un risque de choc électrique ou d'autres dommages.

Pour plus d'informations, s'veuillez contacter notre service technique.




Installations



Risque d'endommagement de l'appareil


Manipulation mécanique de l'appareil peut provoquer des dommages. Ne pas raccorder l'appareil à la source d'alimentation avant ou pendant l'assemblage. Connectez l'appareil comme suit:


- Montez et serrez les vis et les chevilles pour fixer l'appareil au mûr. Laissez au moins 10cm d'espace libre sur chaque côté.
- 2. Branchez le signal d'entrée au connecteur d'entré souhaité. Le signal peut provenir d'une caméra de vidéosurveillance, un lecteur DVD, un décodeur, etc.
- Éventuellement, branchez le cordon coaxial sur l'entrée RF
- Branchez le cordon de sortie
 RF à un TV o STB




Installation en cascade

Plusieurs modulateurs DM-141 peuvent être branchés en cascade. Pour une cascade de 2 ou plus DM-141, branchez la sortie RF de chaque modulateur sur l'entrée TV du modulateur suivant :











CHAPITRE 3 Software TS Creator

Le modulateur numérique DM- peut créer des vidéos de TS avec le logiciel «TS Creator». Les utilisateurs peuvent créer des fichiers *. Ts contenant images, vidéos et audios sur une manière simple et intuitive, et jouer sur un téléviseur via le port USB sur le DM-141.

Les formats de fichiers pris en charge:

Image: JPG, PNG, BMP, GIF

Vidéo: MP4, WMV, AVI, MPG, TS, MKV ...

Audio: MP3, WAV

Installation


1. Téléchargez le logiciel "TS Creator" à votre PC


2. Si votre PC ne dispose pas "Cadre net 2.0", double-cliquez sur "NetFx20SP2_x86.exe" pour terminer l'installation

 Double-cliquez sur Setup.exe" pour installer "Créateur" et créer un raccourci sur votre bureau.

Fonctions logiciel "Creator"

Vous double-cliquez sur le raccourci "Creator", une fenêtre s'ouvre comme ceci:







Gestion de fichiers


Après avoir terminé la conversion, les utilisateurs peuvent stocker des vidéos dans un répertoire. Par exemple, la vidéo enregistrée dans "D: \ ABC".

Gestion:

1. Trois fichiers générés par paquets nuls filtrés.



2. Deux fichiers générés sans les paquets nuls filtrés.




Notes:

- Tous les noms de fichiers sont générés automatiquement.
- Renommez ces fichiers avant de créer de nouveaux fichiers à éviter l'écrasement.
- Si vous renommez "FinalOutput-204-0.ts» ou «FinalOutput-204-0.tsinfo" garder toujours les mêmes noms (à l'exception de l'extension) de sorte que le DM-141 puisse lire et utiliser.

CHAPITRE 4 Fonctionnement et utilisation

Le modulateur numérique DM-141 est programmé à l'aide du clavier et l'écran LCD.




Écran LCD - Affiche le menu sélectionné et entrer les paramètres.

LED - Ces voyants indiquent l'état de fonctionnement de l'appareil:

- Power: Indique que le modulateur est actif.
- Alarm: : Indique qu'il existe quelque erreur.
- Lock: s'allume lorsque la source du signal est connecté.

Touches curseur – Utilisez ces quatre flèches pour : changer le menu affiché, vous déplacer entre les différentes options disponibles dans un menu ou modifier le réglage de paramètres dans le mode de programmation.

Enter – Utilisez cette touche pour entrer dans un sous-menu ou pour valider une nouvelle valeur d'un paramètre de la configuration. Cette touche est également utilisée pour l'édition de valeurs dans certaines options, en appuyant sur les touches curseur quand le trait du bas clignote.




Cliquez sur Enter pour activer les options cachées et modifiez-les à l'aide des touches curseur.




Menu - Cette touche permet de retourner au niveau supérieur du menu.

Lock – Active/désactive le blocage du clavier. Au démarrage, après l'initialisation du système celui-ci affiche le menu principal. Si ensuite on appuie sur la touche *lock*, le système demande à l'utilisateur, s'il souhaite sauvegarder la configuration en cours.

Si l'utilisateur choisit non (NO), l'écran passe à afficher l'état actuel de l'équipement.





- 1) DVB-T: Norme de modulation; XX.XXX M: Fréquence de sortie; U: Indique l'insertion d'une clé USB.; 1080i: résolution source de signal vidéo; X.XX Mbps: Bit rate.
- **2**) Alarm Status: Par exemple, si le cordon d'entrée n'est pas branché, il affichera *Video 1 Not Lock*.
- 3) Uptime: Affiche la durée pendant laquelle le système a été en fonctionnement.
- **4**) Video Parameters: L'utilisateur peut accéder à ces menus pour visualiser l'état de la vidéo et la résolution du signal d'origine ainsi que pour configurer l'interface d'entrée. L'utilisateur peut également régler les valeur de :Bit rate: 0.500~19.500 Mbps; Brightness & Contrast & Saturation: 0-255; Hue: -128 +127).
- **5)** Audio Bit rate: Choix du Audio bit rate parmi 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps. Audio Broadcast: Enable Le programme généré seulement distribuer audio sans image; Disable Annule le mode de diffusion de reprendre audio et vidéo.
- 6) Program Information: L'utilisateur peut activer ou désactiver la sortie du programme à travers du menu *Program Output*. Il est également possible d'éditer des paramètres: Service Name, Program Name, Program Number et PIDs pour PMT, PCR, Video et Audio, et éditer le LCN (Logical Channel Number). EIT Event L'utilisateur peut accéder à ce menu pour configurer la table EIT (Event Information Table) pour l'évènement du programme en cours (now) et suivant (next). La EIT contient Start Year (Année de démarrage), Start Time (heure de démarrage), Duration (Durée), et Event Name (Nom de l'évènement. Toute l'information de la EIT peut être visualisée sur l'écran du téléviseur pourvu que l'option d'insérer la table EIT ait été sélectionnée (page 18). VCN Numéro de canal virtuel.
- 7) Bandwith: Sélectionnez parmi 6MHz, 7MHz et 8MHz.
- **8**) Constellation: DVB-T le modulateur avez 3 modes de constellation 64 QAM, QPSK et 16 QAM.
- 9) FFT (Modo de transmision): 2K
- 10) Guard Interval: Sélectionnez parmi 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4.
- 11) Code Rate: Ce menu se réfère au taux de correction *FEC-Forward Error Correction*. Choisir parmi Se refiere al FEC-Forward Error Correction. Sélectionnez entre 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et 7/8.

NOTE: Différentes combinaisons de largeur de bande, constellation, intervalle de garde et code rate(FEC) vont donner différentes valeurs de débit.

- **12**) RF Frequency: Réglable sur la plage de 30 à 999 MHz. Effectuez ce paramétrage en fonction de l'installation ou consultez votre distributeur local.
- 13) RF Level: Choisissez une valeur dans la plage de -16 à -36 dBm.
- 14) RF On: Permet à l'utilisateur d'activer ou désactiver la sortie RF.
- 15) Bit Rate: L'utilisateur peut visualiser ici le débit actuel du signal et le débit maximal.
- **16**) TSID: (Transport Stream ID) Vous pouvez afficher et définir le Transport Stream Identifier entrer dans ce menu.
- 17) ONID: (Original Network ID)- Vous pouvez afficher et définir le Original Network Indentifier entrer dans ce menu.
- 18) NIT: (Network Information Table) La table NIT il est très important de décrire le réseau et la teneur TS différent dans le système. L'utilisateur peut entrer dans les sous-menus pour afficher et modifier les valeurs et sélectionner le mode LCN, et choisir d'entrer dans la NIT. LF l'utilisateur choisit NIT insertion, l'information (Network ID, nom du réseau, le mode LCN, LCN données privées et le programme mentionné dans le numéro de l'explication 6) est ajoutée au flux de transport.

NOTE: Lorsque les données personnelles sont définies comme 0 * 0, la valeur n'est pas valide.

- **19**) VCT (Virtual Channel Table): Table de canaux virtuel. Ce menu contient deux sous-menus, *Modulation Mode* et *VCT insert*. L'utilisateur peut modifier le mode de modulation dans la plage de 0 à 255.
- **20**) EIT: EIT Insert Comme expliqué précédemment (point 6), ce menu permet de choisir s'il faut insérer dans le TS une table d'information d'évènements ou pas. Dans le cas affirmatif, l'information EIT configurée dans les menus précédents (voir point 6) sera diffusée et affichée dans le téléviseur. *Language* (langue): Permet de sélectionner la langue pour les EIT. Par exemple, le code pour la langue anglaise est eng donc si ce code est sélectionné, les informations de la EIT s'afficheront en Anglais.
- 21) 25) Voir Chapitre 5 pour plus de détails.
- **26**) Save Config: Yes/No- Permet la sauvegarde des paramètres de configuration pour éviter qu'ils ne se perdent en cas de redémarrage.

- **27**) Load Saved CFG: *Yes/No* Permet de recharger la configuration préalablement sauvegardée.
- 28) Reset all sets: Yes/No Permet de revenir aux réglages d'usine.
- **29**) LCD Time out: Permet de fixer la durée pendant laquelle l'écran LCD restera allumé: 5s, 10s, 45s, 60s, 90s y 120s (secondes).
- **30**) Key Password: L'utilisateur peut définir des mots de passe pour déverrouiller 6 clavier numérique lui même.
- **31**) Lock Keyboard: Sélectionnez Yes pour configurer un mot de passe et bloquer l'accès au clavier afin qu'il ne puisse pas être utilisé. Il est nécessaire d'introduire le mot de passe à nouveau pour débloquer le clavier. Cette opération est unique (si vous avez oublié votre mot de passe, svp utilisez le code universel "005599".)
- **32**) Product ID: Permet de visualiser le numéro de série de l'appareil. Ce numéro est unique et ne peut pas être modifié.
- **33**) Version: *Encoder Modulator*: nom du dispositif; *SW*: version de software; *HW*: version du hardware.

CHAPITRE 5 Enregistrement et lecture de TS dans une


mémoire USB

Le modulateur numérique DM-141 a les fonctions suivantes:

1. Création de vidéos *.ts

Voir chapitre 3.

2. Enregistrer et de sauvegarder TS.



- 1. Branchez la source du signal, entrer dans le "Start Record" et choisissez "Oui" pour démarrer l'enregistrement de la TS.
- 2. Advanced Config: Configuration avancée.




File size: l'utilisateur peut régler la taille du fichier d'enregistrement * ts. Un seul fichier ayant être jusqu'à 2 GB la taille maximale.

Filter null PKT: l'utilisateur peut décider s'il n'est pas enregistré ou paquets vides * ts File save mode: il existe trois modes: "single file" (Par exemple , lorsque la taille de l'archive est fixé à 1 GB * La ts est enregistrée au-dessus de 1 GB, l'enregistrement automatiquement la TS). "Segmented file" (Par exemple , lorsque la taille de l'archive est fixé à 1 GB et * . Ts est gravée au-dessus de 1 GB automatiquement les fichiers sauvegardés et continue à enregistrer les TS et enregistrez le fichier suivant jusqu'à ce qu'il soit plein l' USB). "Loop record": (les fichiers sont sauvegardés automatiquement et continue à enregistrer les TS lorsque la mémoire est pleine ensuite sont remplacés par les nouveaux fichiers).


File name: Vous entrez dans ce menu pour modifier le nom des * ts pour l'enregistrement .. Par exemple , l'utilisateur veut le nommer comme "Record ", donnera le nom des * . Ts " - 001.ts Record" , " Record- 002.ts " ... "Record - 00N.ts " Automatic Record: les utilisateurs peuvent choisir de régler le DM- 141 pour enregistrer automatiquement ou manuellement le TS.

3. Lecture TS



- 1. File browse: Dans ce menu, vous pouvez voir une liste des vidéos enregistrées, choisissez un fichier et appuyez sur la touche "Enter" pour lancer la lecture.
- 2. Play mode: L'utilisateur peut sélectionner le mode de lecture d'enregistrement de fichiers. * Ts comme nécessaire avant la lecture des fichiers. * Ts.


Lorsque le fichier *.ts est en cours de lecture, l'écran LCD DM-141 présente à l'écran:



Boucle de lecture; A Lecture de Tous les fichiers; A Tout en boucle;

¹ Un fichier

Ce clavier a d'autres fonctions:




4. Utilisation de la mémoire




Les utilisateurs peuvent accéder à ce menu, pour connaître de l'état de la mémoire USB.

5. Mise a jour



Appuyez sur "Yes" pour mettre à jour le DM-141 avec le fichier mise à jour dans la mémoire USB.

6. Retirez la mémoire USB



Appuyez sur "Yes" pour retirer la mémoire USB avec securité.



APPENDIX

Australia Air Channels									
Ch. Frequency									
Cn.	Start	Center	End						
VHF									
C00	45	48.5	52						
C01	56	59.5	33						
C02	63	66.5	70						
C03	85	88.5	2						
C04	94	97.5	01						
C05	101	104.5	08						
C5A	137	140.5	44						
C06	174	177.5	81						
C07	181	184.5	88						
C08	188	191.5	95						
C09	195	198.5	202						
C9A	202	205.5	209						
C10	209	212.5	216						
C11	216	219.5	223						
C12	223	226.5	230						
UHF									
C20	470	473.5	477						
C21	477	480.5	484						
C22	484	487.5	491						
C23	491	494.5	498						
C24	498	501.5	505						
C25	505	508.5	512						
C26	512	515.5	519						
C27	519	522.5	526						
C28	526	529.5	533						
C29	533	536.5	540						
C30	540	543.5	547						
C31	547	550.5	554						
C32	554	557.5	561						
C33	561	564.5	568						
C34	568	571.5	575						
C35	575	578.5	582						
C36	582	585.5	589						
C37	589	592.5	596						

Australia Air Channels								
Ch. Frequency								
Cn.	Start	Center	End					
C38	596	599.5	603					
C39	603	606.5	610					
C40	610	613.5	617					
C41	617	620.5	624					
C42	624	627.5	631					
C43	631	634.5	638					
C44	638	641.5	645					
C45	645	648.5	652					
C46	652	655.5	659					
C47	659	662.5	666					
C48	666	669.5	673					
C49	673	676.5	680					
C50	680	683.5	687					
C51	687	690.5	694					
C52	694	697.5	701					
C53	701	704.5	708					
C54	708	711.5	715					
C55	715	718.5	722					
C56	722	725.5	729					
C57	729	732.5	736					
C58	736	739.5	743					
C59	743	746.5	750					
C60	750	753.5	757					
C61	757	760.5	764					
C62	764	767.5	771					
C63	<i>7</i> 71	774.5	778					
C64	778	781.5	785					
C65	785	788.5	792					
C66	792	795.5	799					
C67	799	802.5	806					
C68	806	809.5	813					
C69	813	816.5	820					
C70	820	823.5	827					
C71	827	830.5	834					
C72	834	837.5	841					
C73	841	844.5	848					
C74	848	851.5	855					
C75	855	858.5	862					

Table 1 Australia Television Frequency/Channels (MHz)



Modulation Constellation	FEC	6MHz Bandwidth			7MHz Bandwidth				8MHz Bandwidth				
		Guard Interval			Guard Interval			Guard Interval					
		1/4	1/8	1/16	/32	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
	1/2	The we	ak abilit	y of erro	r-correct	ing and anti-interference in this				s area	6.03		
QPSK	2/3				6.03	5.80	6.45	6.83	7.03	6.64	7.37	7.81	8.04
	3/4		6.22	6.58	6.78	6.53	7.25	7.68	7.91	7.46	8.29	8.78	9.05
	5/6	6.22	6.91	7.31	7.54	7.25	8.06	8.53	8.79	8.29	9.22	9.76	10.05
	7/8	6.53	7.25	7.68	7.91	7.62	8.46	8.96	9.23	8.71	9.68	10.25	10.56
16QAM	1/2	7.46	8.29	8.78	9.04	8.70	9.67	10.24	10.55	9.95	11.06	11.71	12.06
	2/3	9.95	11.05	11.70	12.06	11.61	12.90	13.66	14.07	13.27	14.75	15.61	16.09
	3/4	11.19	12.44	13.17	13.57	13.06	14.51	15.36	15.83	14.93	16.59	17.56	18.10
	5/6	12.44	13.82	14.63	15.08	14.51	16.12	17.07	17.59	16.59	18.43	19.52	20.11
	7/8	13.06	14.51	15.36	15.83	15.24	16.93	17.93	18.47	17.42	19.35	20.49	21.11
64QAM	1/2	11.19	12.44	13.17	13.57	13.06	14.51	15.36	15.83	14.93	16.59	17.56	18.10
	2/3	14.92	16.58	17.56	18.09	17.41	19.35	20.49	21.11	19.91	22.12	23.42	24.13
	3/4	16.79	18.66	19.76	20.35	19.59	21.77	23.05	23.75	22.39	24.88	26.35	27.14
	5/6	18.66	20.73	21.95	22.62	21.77	24.19	25.61	26.39	24.88	27.65	29.27	30.16
	7/8	19.59	21.77	23.05	23.75	22.86	25.40	26.89	27.71	26.13	29.03	30.74	31.67

Table 2 Recommended MPEG-2 Code Rate